


# LANCO-ZARGEN

# Eckverbindung unten


Mögliche Stellungen des unteren Zargenprofils



Für Metall- oder Kunststofffenster richtet sich die Profilstellung nach den Maßverhältnissen der Blendrahmenprofile

Normalstellung für Holzfenster

Normalstellung für Aluminium-Holzfenster



Unteres Eckteil  
Zum einschlagen in das seitliche Profil